Funktionsbeschreibung G5299600 - Gutmann Flex Folientastatur

Bedienteil Flex, schwarz, TZ504



Tasten und Funktionen

Taste 1	Lüfter ein / Nachlauf / aus. Erstes Drücken: Lüfter ein. Zweites Drücken: Nachlauf wird aktiviert; die Leistung wird innerhalb von ca. 15 Minuten stufenweise reduziert, danach schaltet der Lüfter automatisch ab. Erneutes Drücken schaltet den Lüfter ohne Nachlauf aus.
Taste 2	Lüfterleistung reduzieren (langsamer).
Taste 3	Lüfterleistung erhöhen (schneller).
Taste 4	Licht ein / aus. Die Beleuchtung ist dimmbar.

Anzeigen

Anzeige A	Lüfteranzeige: Im Uhrzeigersinn aufleuchtende LEDs als Drehanzeige. Beim Regeln des Lüfters wird automatisch auf ein Leuchtband umgeschaltet, um eine genauere Einstellung zu ermöglichen. Manuelles Umschalten auf Leuchtband: Taste 2 + 3 gleichzeitig drücken.
Anzeige B	Fettfilteranzeige (Filter reinigen): Aktivierung nach 15 Stunden Betriebszeit oder nach 14 Tagen seit der letzten Reinigung. Reset: Taste 2 + 3 gleichzeitig drücken.

Wichtiger Einbauhinweis



Einlassvertiefung mit den markierten Tiefziehlöchern: In diesem Fall muss vor der Folientastatur das Unterstützungsblech G1755 eingeklebt werden. Die Schalter der Folientastatur benötigen eine feste Unterlage, damit sie zuverlässig betätigt werden können.

Vor dem endgültigen Aufkleben: Stecker verbinden und Funktion prüfen. Bei falsch herum aufgestecktem Stecker leuchten an der runden Segmentanzeige zwei LEDs; Stecker dann drehen und erneut testen. Tastatur anschließend passgenau und ohne Wellenbildung aufkleben.

Tel.: 0049 5327 888900
Fax: 0049 5327 3274546
M@il: info@fricke-services.de
web: www.fricke-services.de

Sparkasse Osterode am Harz
IBAN: DE15 2635 1015 0215 2275 21 - BIC: NOLADE21HZB
Steuer-Nr.: 29/113/05439
USt-ID: DE320627847